YAMAHA

GENUINE

PARTS CATALOGUE

OUTBOARD

A1

CRANKCASE - CYLINDER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-W0090-40-EK	CRANK-CYLINDER. ASSEMBLY (REF. #2~58, & GRID A-4, REF.)	1	
2	6H1-15100-01-94	CRANKCASE ASSEMBLY	1	
3	688-11370-00-00	CHECK VALVE ASSEMBLY ...	2	
4	650-11370-00-00	CHECK VALVE ASSEMBLY ...	1	
5	624-14485-00-00	PIPE, JOINT	3	
6	663-11518-01-00	LOCK, BEARING	3	
7	90119-06M12-00	BOLT, WITH WASHER	12	
8	90119-10M07-00	BOLT, WITH WASHER	6	
9	90201-100F7-00	WASHER, PLATE	2	
10	95313-10600-00	NUT	2	
11	90445-07260-00	HOSE	1	
12	90445-07M00-00	HOSE	1	
13	90445-07M23-00	HOSE	1	
14	90467-06016-00	CLIP	6	
15	93608-12063-00	PIN, DOWEL	2	
16	90116-10M06-00	BOLT, STUD	2	
17	688-11325-00-00	ANODE	2	
18	98680-04016-00	SCREW, OVAL HEAD	2	
19	90480-24M04-00	GROMMET	1	
20	688-11119-00-00	HANGER, ENGINE	1	
21	97313-08020-00	BOLT, HEXAGON	2	
22	92990-08100-00	WASHER	2	
23	6H1-11111-01-94	HEAD, CYLINDER 1	1	
24	688-11181-A0-00	GASKET, CYLINDER HEAD 1 .	1	
25	90119-08M21-00	BOLT, WITH WASHER	14	
26	90340-14M00-00	PLUG, STRAIGHT SCREW	1	
27	90430-14115-00	GASKET	1	
28	688-11191-00-9M	COVER, CYLINDER HEAD 1 ..	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANKCASE - CYLINDER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	688-11193-A1-00	GASKET, HEAD COVER 1	1	
30	97313-06025-00	BOLT, HEXAGON	18	
31	92990-06600-00	WASHER, PLATE	18	
32	90480-20M05-00	GROMMET	1	
33	688-12416-00-00	VALVE, PRESSURE CONTROL	1	
34	90501-16M11-00	SPRING, COMPRESSION	1	
35	688-12411-10-00	THERMOSTAT	1	
36	688-12413-00-9M	COVER, THERMOSTAT	1	
37	688-12414-A1-00	GASKET, COVER	1	
38	97013-06035-00	BOLT	4	
39	92990-06600-00	WASHER, PLATE	4	
40	688-41111-00-9M	INNER COVER, EXHAUST	1	
41	688-41112-A0-00	GASKET, EXHAUST INNER COVER	2	
42	688-41113-00-9M	OUTER COVER, EXHAUST	1	
43	97313-08040-00	BOLT, HEXAGON (97322-08040)	18	
44	92990-08600-00	WASHER, PLATE	18	
45	90157-06014-00	SCREW, PAN HEAD	1	
46	688-44194-00-00	CAP	1	
47	95380-06700-00	NUT	1	
48	90465-12M03-00	CLAMP	1	
49	97313-06010-00	BOLT	1	
50	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
51	663-24312-01-00	PIPE 2	1	
52	90467-08004-00	CLIP	2	
53	6H1-15772-00-00	STAY 2	1	
54	97013-06012-00	BOLT	2	
55	6H1-15773-00-00	STAY 3	1	
56	6H1-21796-00-00	HINGE	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CRANKCASE - CYLINDER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
57	97313-08012-00	BOLT	1	
58	NGK-B8HS1-00-00	PLUG, SPARK	3	

CRANK - PISTON



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	93210-46M16-00	O-RING	1	
2	93102-36M24-00	OIL SEAL	1	
3	93310-636U4-00	BEARING, CYLINDRICAL	1	
4	688-11411-01-00	CRANKSHAFT	1	
5	93310-835U8-00	BEARING, CYLINDRICAL	2	
6	93306-206U5-00	BEARING	1	
7	93410-32M00-00	CIRCLIP	1	
8	6H1-15359-09-94	HOUSING, OIL SEAL	1	
9	93102-30M05-00	OIL SEAL	1	
10	93104-20M02-00	OIL SEAL	1	
11	93210-62269-00	O-RING	1	
12	688-15379-00-00	SEAL, CRANKCASE	1	
13	97395-06020-00	BOLT, HEXAGON	3	
14	92990-06600-00	WASHER, PLATE	3	
15	688-11650-03-00	CONNECTING ROD ASSEMBLY	3	
16	90109-08M61-00	BOLT	2	
17	93310-730V8-00	BEARING, CYLINDRICAL	3	
18	6H1-11631-01-96	PISTON (STD) (STD)	3	
	6H1-11636-02-00	PISTON (2ND O\S) (0.50MM O/S)	3	ALT. PART
19	6H1-11601-00-00	PISTON RING (STD) (STD)	3	
	6H1-11610-20-00	PISTON RINGSET 2ND	3	ALT. PART
20	676-11633-00-00	PIN, PISTON	3	
21	688-11634-10-00	CLIP, PISTON PIN	6	
22	93603-21111-00	PIN, DOWEL	84	
23	90201-20417-00	WASHER, PLATE	6	
19-1	6H1-11610-00-00	PISTON RINGSET STD	3	
	6H1-11610-20-00	PISTON RINGSET 2ND	3	

AIR CLEANER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-14440-02-00	SILENCER ASSEMBLY, INTAKE	1	
2	93210-46044-00	O-RING	3	
3	6H1-14413-00-00	STAY 1	1	
4	97013-06012-00	BOLT	6	
5	98580-06055-00	SCREW, pan head (92501-06065-00)	4	
6	90209-06M05-00	WASHER, SPEC''L SHAP	4	
7	(6H1-21797-00-00)	HINGE	1	
8	6H1-13641-00-94	MANIFOLD 1	1	
9	6H1-14485-00-00	PIPE, JOINT	3	
10	90116-06122-00	BOLT, STUD	6	
11	688-14198-00-00	GASKET	3	
12	92995-06100-00	WASHER, SPRING	6	
13	95380-06600-00	NUT	6	
14	688-13621-00-00	GASKET, VALVE SEAT	2	
15	688-13624-00-00	PLATE, REED VALVE	1	
16	688-13610-00-00	REED VALVE ASSEMBLY	3	
17	688-W0004-00-00	REED SET	1	
18	97803-05020-00	SCREW, PAN HEAD	6	
19	92990-05100-00	WASHER, SPRING	6	
20	97313-06030-00	BOLT, HEXAGON	12	
21	92995-06100-00	WASHER, SPRING	12	
22	688-41217-01-00	ROD, ACCEL. LEVER	1	
23	688-41257-00-00	ROD, CHOKE 2	2	
24	661-41262-02-00	JOINT, CHOKE LEVER	5	
25	688-86110-01-00	SOLENOID COIL ASSEMBLY	1	
26	98503-06014-00	SCREW, PAN HEAD (92502-06016)	2	
27	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



AIR CLEANER

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	92990-06200-00	WASHER	2	
29	93210-03261-00	O-RING	1	
30	692-41256-00-00	ROD, CHOKE 1	1	
31	689-41273-00-00	GROMMET	1	

CARBURETOR



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-14301-15-00	CARBURETOR ASSEMBLY 1 .	1	
2	6H1-14302-12-00	CARBURETOR ASSEMBLY 2 .	1	
3	6H1-14303-15-00	CARBURETOR (LOWER)	1	
4	6H0-14947-01-00	JET, NEEDLE	3	
5	676-14943-40-00	JET, MAIN (#165)	3	
6	6E9-14948-19-00	JET (#80)	3	
7	676-14966-00-00	CAP	3	
8	93210-04228-00	O-RING	3	
9	692-14590-00-00	NEEDLE VALVE ASSEMBLY ..	3	
10	663-14159-00-00	CLIP	3	
11	676-14186-00-00	PIN, FLOAT	93	
12	98580-04008-00	SCREW, PAN HEAD	3	
13	676-14985-01-00	FLOAT	3	
14	688-14548-00-00	PIN, FLOAT ARM	3	
15	676-14984-00-00	GASKET, FLOAT CHAMBER ..	3	
16	688-14980-00-00	BODY, FLOAT CHAMBER	3	
17	97980-04114-00	SCREW, WITH WASHER	12	
18	6H3-14992-00-00	SCREW, DRAIN	3	
19	93210-04230-00	O-RING	3	
20	663-14126-00-00	GASKET	3	
21	663-14527-00-00	PLATE	3	
22	688-14126-00-00	GASKET	6	
23	688-14527-00-00	PLATE	3	
24	688-14572-00-00	PLATE, STAY	3	
25	90159-05017-00	SCREW, WITH WASHER	6	
26	692-14923-00-00	SCREW, PILOT	3	
27	679-14555-00-00	SPRING	3	
28	663-14592-00-00	SCREW	2	
29	90201-05652-00	WASHER, PLATE	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CARBURETOR



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	663-14523-00-00	SCREW, STOP	1	
31	90501-10326-00	SPRING, COMPRESSION	1	
32	676-14578-00-00	COLLAR (LOWER)	1	

FUEL SYSTEM



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6G1-24304-02-00	FUEL PIPE JOINT COMP. 1	1	
2	97313-06020-00	BOLT, HEXAGON	1	
3	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
4	655-24560-01-00	FILTER ASSEMBLY	1	
5	6F5-24563-00-00	ELEMENT, FILTER	1	
6	93210-37M25-00	O-RING	1	
7	655-24521-01-00	CUP, FILTER	1	
8	6H1-24566-00-00	BRACKET, FILTER	1	
9	95333-08600-00	NUT	1	
10	6A0-24410-05-00	FUEL PUMP ASSEMBLY	1	
11	648-24411-00-00	DIAPHRAGM	1	
12	648-24424-00-00	SEAT, SPRING	1	
13	648-24423-00-00	SPRING, DIAPHRAGM	1	
14	648-24434-01-00	GASKET, BODY	1	
15	6A0-24421-01-00	VALVE, CHECK	2	
16	90147-03M00-00	SCREW, PAN HEAD	2	
17	98813-03100-00	NUT	2	
18	648-24435-02-00	GASKET, BODY 2	1	
19	663-24411-00-00	DIAPHRAGM	1	
20	6A0-24413-00-00	BODY 2	1	
21	(98503-05028-00)	SCREW, PAN HEAD	3	
22	92990-05100-00	WASHER, SPRING	3	
23	650-24431-A0-00	GASKET, FUEL PUMP 1	1	
24	97313-06040-00	BOLT, HEXAGON	2	
25	92900-06600-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	2	
26	90445-09105-00	HOSE	1	
27	90445-09100-00	HOSE	1	
28	90445-09100-00	HOSE	1	
29	688-24313-00-00	PIPE 3	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

FUEL SYSTEM



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	688-24314-00-00	PIPE 4	1	
31	90445-09220-00	HOSE	2	
32	688-24378-00-00	PIPE, JOINT 4	2	
33	90467-08004-00	CLIP	14	

FUEL TANK



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6Y1-W2420-42-24	FUEL TANK ASSEMBLY	1	
2	6Y1-24244-20-00	GRAPHIC, SIDE	1	
3	6Y1-24256-50-00	GRAPHIC, FUEL TANK 9	1	
4	6Y1-24610-00-00	CAP ASSEMBLY	1	
5	6Y1-24260-02-00	FUEL METER ASSEMBLY	1	
6	6Y1-24268-00-00	GASKET, FUEL METER	1	
7	6Y1-24329-00-00	SEAL	4	
8	98586-05016-00	SCREW, PAN HEAD	4	
9	6Y1-24306-51-00	FUEL PIPE COMP. 1	1	
10	6G1-24305-01-00	FUEL PIPE JOINT COMP. 2	1	
11	93210-08287-00	O-RING	1	
12	6Y1-24305-02-00	FUEL PIPE JOINT COMP. 2	1	
13	93210-08287-00	O-RING	1	
14	90445-11M06-00	HOSE (L:2050MM)	1	SEE NOTE
15	650-24351-51-00	BAND 1	4	
16	90445-11M05-00	HOSE (L:850MM)	1	SEE NOTE
17	6Y1-24360-51-00	PRIMER PUMP ASSEMBLY	1	
18	656-W2810-02-00	TOOL KIT	1	
19	ABB-FLUSH-JD-00	PLUG, WATER CHECK (6E0-28193-00-94)	1	

TOP COWLING



FWD

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-42610-41-EK	TOP COWLING ASSEMBLY	1	
2	6H1-W0070-42-00	GRAPHIC SET	1	
3	6H1-42686-01-00	EMBLEM, FRONT	1	
4	6H1-42687-00-00	EMBLEM, REAR	1	
5	90183-05M01-00	NUT, SPRING	8	
6	6H1-42613-00-EK	MOLDING, AIR DUCT	1	
7	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	4	
8	92990-06600-00	WASHER, PLATE	4	
9	6H1-42647-00-94	HOLDER, CLAMP BAND	1	
10	6H1-42649-00-94	HOLDER, CLAMP BAND	1	
11	663-42662-00-00	DAMPER	3	
12	688-42652-10-00	HOOK	2	
13	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	2	
14	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
15	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
16	90266-06M02-00	RIVET	6	
17	¢6H-14261-71-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
18	689-W4266-40-00	DAMPER, FORM	1	
19	689-W4266-40-00	DAMPER, FORM	1	
20	¢6H-14263-70-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
21	688-42615-00-00	SEAL	1	
22	6H1-21732-00-00	SEAL 1	1	
23	6H1-13436-41-00	MARK	1	

BOTTOM COWLING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-42711-03-EK	BOTTOM COWLING	1	
2	6H3-44391-01-00	NIPPLE, HOSE	1	
3	688-42815-00-EK	LEVER, CLAMP 1	1	
4	688-42817-00-EK	LEVER, CLAMP 3	1	
5	90386-13M38-00	BUSH	4	
6	90206-13019-00	WASHER, WAVE	2	
7	688-42816-00-00	LEVER, CLAMP	2	
8	90201-06M02-00	WASHER, PLATE	2	
9	97013-06012-00	BOLT	2	
10	688-42716-02-00	RUBBER, SEAL 1	1	
11	663-42724-00-00	GROMMET	1	
12	688-42725-10-00	GROMMET	1	
13	688-42738-00-94	PLATE, FITTING	1	
14	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	2	
15	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
16	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
17	90480-09M12-00	GROMMET	4	
18	90387-06M69-00	COLLAR	4	
19	97313-06030-00	BOLT, HEXAGON	4	
20	688-42741-00-EK	APRON 1	1	
21	688-42771-00-EK	APRON 2	1	
22	97313-06020-00	BOLT, HEXAGON	2	
23	97313-06030-00	BOLT, HEXAGON	2	
24	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	
25	6E5-24367-01-00	CLAMP, FUEL PIPE 2	1	
26	90157-06M01-00	SCREW, PAN HEAD	1	
27	92990-06600-00	WASHER, PLATE	1	
28	688-42726-10-00	GROMMET	1	
29	92995-06100-00	WASHER, SPRING	4	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

BOTTOM COWLING



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	90201-06416-00	WASHER, PLATE	4	

BRACKET



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-W4331-14-EK	BRACKET SWIVEL 1	1	
2	93700-06M03-00	NIPPLE, GREASE	3	
3	663-45119-00-00	CAP, GREASE NIPPLE	3	
4	90269-03010-00	RIVET	1	
5	688-43111-12-EK	BRACKET, CLAMP	1	
6	688-43112-12-EK	BRACKET, CLAMP	1	
7	688-43131-03-00	BOLT, CLAMP BRACKET	1	
8	90386-22M15-00	BUSH	2	
9	90201-22M67-00	WASHER, PLATE	2	
10	90185-22043-00	NUT, SELF-LOCKING	1	
11	6G5-43145-00-00	CAP, CLAMP BRACKET	2	
12	97395-10045-00	BOLT	6	
13	92990-10100-00	WASHER, SPRING	6	
14	688-43181-04-00	LEVER, TILT STOP	1	
15	688-43185-04-00	LEVER, TILT STOP	1	
16	90501-10M21-00	SPRING, COMPRESSION	1	
17	92990-10200-00	WASHER, PLAIN	1	
18	90386-10M16-00	BUSH	4	
19	90387-10M02-00	COLLAR	1	
20	91490-30030-00	PIN, COTTER	2	
21	663-43318-00-00	COVER	2	
22	688-43160-01-00	TILT ROD ASSEMBLY	1	
23	688-43165-00-00	PLATE, TILT LOCK	1	
24	91690-30012-00	PIN, SPRING	1	
25	90502-16M02-00	SPRING, CONICAL	1	
26	6E5-43126-02-00	PIN, UPPER SHOCK MOUNT	1	
27	90386-18M21-00	BUSH	1	
28	90386-18M35-00	BUSH	2	
29	93410-18M02-00	CIRCLIP	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

BRACKET



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	688-42510-10-EK	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
31	90201-30M00-00	WASHER, PLATE	1	
32	90386-30048-00	BUSH	2	
33	93109-30M03-00	OIL SEAL	1	
34	90201-31418-00	WASHER, PLATE	1	
35	663-44551-01-EK	HOUSING, LWR, MOUNTMOUNT RUBBER	1	
36	93410-28M06-00	CIRCLIP	1	
37	687-44555-00-94	MOUNT DAMPER, LOWER SIDE	2	
38	90201-12M16-00	WASHER, PLATE	4	
39	90202-25M04-00	WASHER, PLATE	2	
40	90201-13M19-00	WASHER, PLATE	2	
41	90109-12261-00	BOLT	2	
42	663-44575-00-00	DAMPER, LOWER MOUNT RUBBER	2	
43	95380-12800-00	NUT, CROWN	2	
44	687-44552-01-94	HOUSING, LOWER MOUNT RUBBER	2	
45	92990-08100-00	WASHER	4	
46	97395-08025-00	BOLT, HEXAGON	4	
47	90501-14236-00	SPRING, COMPRESSION	4	
48	90179-06066-00	NUT	2	
49	663-44553-00-EK	COVER, LWR.MOUNT	2	
50	98580-06016-00	SCREW, PAN HEAD	2	
51	688-44514-00-94	MOUNT DAMPER, UPPER SIDE	2	
52	90101-10M49-00	BOLT	2	
53	90201-20M21-00	WASHER, PLATE	2	
54	90202-20M06-00	WASHER, PLATE	2	
55	90201-11M22-00	WASHER, PLATE	2	
56	90185-10051-00	NUT, SELF-LOCKING	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

BRACKET



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
57	663-44575-00-00	DAMPER, LOWER MOUNT RUBBER	2	
58	688-44511-00-94	COVER, UPPER MOUNT	1	
59	97090-08035-00	BOLT	3	
60	92990-08100-00	WASHER	3	
61	90116-10175-00	BOLT, STUD	2	
62	90185-10051-00	NUT, SELF-LOCKING	2	
63	90101-12M65-00	BOLT	4	
64	92990-12200-00	WASHER, PLAIN	8	
65	90201-12426-00	WASHER, PLATE	4	
66	95380-12600-00	NUT	8	
67	688-45251-01-00	ANODE	1	
68	92180-06025-00	SCREW, OVAL HEAD	1	
69	6E5-82148-00-00	WIRE, LEAD 4	1	
70	97890-06012-00	SCREW, PAN HEAD	1	
71	688-82127-02-00	WIRE, LEAD 2	1	
72	688-48511-11-EK	HOOK STEERING	1	



POWER TRIM - TILT

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-43800-00-EK	PWR.TRM.& TLT.ASSEMBLY . .	1	SEE NOTE
2	688-43376-01-00	BOLT, THRUST RECEIVER . . .	2	
3	95780-08300-00	NUT, SELF-LOCKING	2	
4	6Y5-83670-01-00	TRIM METER	1	
5	6Y5-83518-00-00	BULB (12V-1.7W, T6.5)	1	
6	688-83664-00-00	DAMPER	1	
7	6E5-83672-01-00	TRIM SENDER	1	
8	98580-06016-00	SCREW, PAN HEAD	2	
9	6E5-82553-10-00	EXTEN, WIRE HARNESS	1	
10	90464-15M08-00	CLAMP	1	
11	90465-11M10-00	CLAMP	1	
12	90465-08028-00	CLAMP	1	
13	95380-05600-00	NUT	2	
14	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	

CONTROL - ENGINE



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	663-48531-00-00	BRACKET, REMOTE CONTROL 1	1	
2	663-48538-00-00	CLAMP, CABLE 1	1	
3	91690-30012-00	PIN, SPRING	1	
4	97313-08016-00	BOLT, HEXAGON	1	
5	92990-08100-00	WASHER	1	
6	663-48344-00-00	CABLE END, REMOTE CONTROL	2	
7	¢68-84163-20-09	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
8	688-44171-00-00	LOCK LEVER	1	
9	90249-05125-00	PIN	1	
10	97313-08045-00	BOLT	1	
11	90201-08M54-00	WASHER, PLATE	1	
12	90386-12089-00	BUSH	1	
13	90387-08M16-00	COLLAR	1	
14	90201-08M13-00	WASHER, PLATE	1	
15	90386-22M13-00	BUSH	1	
16	90202-12092-00	WASHER, PLATE	1	
17	90508-29M05-00	SPRING, TORSION	1	
18	688-41631-01-94	LEVER, MAGNETO CONTROL	1	
19	663-85518-00-00	JOINT, BALL	1	
20	95303-05700-00	NUT	1	
21	90157-06M11-00	SCREW, PAN HEAD	1	
22	688-44194-00-00	CAP	1	
23	95380-06600-00	NUT	1	
24	90501-16M12-00	SPRING, COMPRESSION	1	
25	682-41237-50-00	JOINT, LINK	1	
26	95380-05600-00	NUT	2	
27	682-41237-00-00	JOINT, LINK	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

CONTROL - ENGINE



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	6H1-41237-00-00	JOINT, LINK	1	
29	688-41211-01-00	LINK, ACCEL.	1	
30	688-41213-00-00	CAM, ACCEL.	1	
31	90387-06M17-00	COLLAR	1	
32	90206-10M04-00	WASHER, WAVE	1	
33	90201-06M02-00	WASHER, PLATE	1	
34	97013-06035-00	BOLT	1	
35	688-44117-00-94	BRACKET	1	
36	97313-06020-00	BOLT, HEXAGON	2	
37	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
38	688-44124-00-00	LINK, SHIFT ROD	1	
39	688-44122-00-00	BUSHING, SHIFT ROD LEVER	1	
40	90202-07M07-00	WASHER, PLATE	1	
41	90468-18008-00	CLIP	3	
42	6H1-44121-00-00	LEVER, SHIFT ROD	1	
43	90386-06M12-00	BUSH	1	
44	688-44118-00-94	BRACKET	1	
45	97313-08030-00	BOLT, HEXAGON	2	
46	92990-08100-00	WASHER	2	
47	93501-04M02-00	BALL	1	
48	90501-12082-00	SPRING, COMPRESSION	1	
49	648-42715-00-00	BUSHING	1	
50	6H1-44120-11-00	HANDLE GEAR SHIFT ASSEMBLY	1	U.R. LONG
51	90386-07M58-00	BUSH	1	
52	92990-08200-00	WASHER, PLAIN	1	
53	90468-18008-00	CLIP	1	
54	92990-08600-00	WASHER, PLATE	2	

UPPER CASING





Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-45111-03-EK	CASING, UPPER	1	
2	663-45155-10-00	CAP	1	
3	93606-12019-00	PIN, DOWEL	2	
4	90119-08M80-00	BOLT, WITH WASHER	8	
5	92990-08100-00	WASHER	8	
6	688-41137-02-94	GUIDE, EXHAUST	1	
7	688-45114-01-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
8	688-41134-A0-00	GASKET, EXHAUST MANIFOLD	1	
9	688-41131-00-5B	MANIFOLD, EXT. 1	1	
10	688-41133-00-00	GASKET, EXHAUST MANIFOLD 1	1	
11	688-14711-01-5B	MUFFLER 1	1	
12	688-45123-00-00	GASKET, MUFFLER	1	
13	663-14737-10-00	DAMPER, MUFFLER	1	
14	97395-08030-00	BOLT	7	
15	92990-08100-00	WASHER	7	
16	97395-08025-00	BOLT, HEXAGON	1	
17	97395-08030-00	BOLT	2	
18	92990-08100-00	WASHER	3	
19	97090-08035-00	BOLT	2	
20	92990-08100-00	WASHER	2	
21	688-45113-A0-00	GASKET, UPPER CASING	1	
22	93606-12019-00	PIN, DOWEL	2	
23	688-45211-00-EK	EXTENSION	1	ULTRA LONG
24	93606-12019-00	PIN, DOWEL	4	ULTRA LONG
25	90116-10M05-00	BOLT, STUD	4	ULTRA LONG
26	95380-10600-00	NUT	4	ULTRA LONG
27	90119-08M86-00	BOLT, WITH WASHER	1	ULTRA LONG

LOWER - DRIVE 1



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-45300-13-EK	LOWER UNIT ASSEMBLY	1	UR LONG
	¢6H-14530-02-1E	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	UR ULTRA LONG
2	6H1-45301-02-EK	LOWER CASING	1	
3	688-45214-02-00	COVER, WATER INLET	1	
4	688-45215-02-00	COVER, WATER INLET	1	
5	98680-05545-00	SCREW, OVAL HEAD	1	
6	90185-05002-00	NUT, SELF-LOCKING	1	
7	90340-08M04-00	PLUG, STRAIGHT SCREW	2	
8	688-45341-00-00	PLUG, DRAIN	1	
9	90430-08020-00	GASKET	3	
10	688-45321-00-00	PLATE	1	
11	93210-49046-00	O-RING	1	
12	93106-09014-00	OIL SEAL	1	
13	97395-06016-00	BOLT, HEXAGON	2	
14	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
15	6H1-44144-00-00	ROD, SHIFT	1	
16	99001-08600-00	CIRCLIP	1	
17	93210-07540-00	O-RING	1	
18	93450-07M00-00	CIRCLIP, INNER	1	
19	688-44311-01-00	HOUSING, WATER PUMP	1	
20	688-44322-00-00	INSERT, CARTRIDGE	1	
21	688-44352-03-00	IMPELLER	1	
22	688-44315-A0-00	GASKET, WATER PUMP	1	
23	688-44323-00-00	OUTER PLATE, CARTRIDGE ..	1	
24	688-44324-A0-00	GASKET, CARTRIDGE	1	
25	688-44341-00-94	HOUSING, WATER PUMP	1	
26	688-44316-A0-00	GASKET, WATER PUMP	1	
27	93210-46044-00	O-RING	1	
28	93101-25M03-00	OIL SEAL	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

LOWER - DRIVE 1



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	93604-10M03-00	PIN, DOWEL	2	
30	97395-08050-00	BOLT	2	
31	97395-08070-00	BOLT	2	
32	90209-08M02-00	WASHER	4	
33	688-45501-22-00	DRIVE SHAFT COMP	1	U.R. ULTRA LONG
	6H1-45501-11-00	DRIVE SHAFT COMP.	1	U.R. LONG
34	90280-04M04-00	KEY, WOODRUFF	1	
35	93332-000U3-00	BEARING	1	
36	688-45587-00-05	SHIM 3	1	U.R.
	688-45587-00-08	SHIM 3	1	U.R.
	688-45587-01-12	SHIM (T:0.12MM)	1	U.R.
	688-45587-01-30	SHIM (T:0.30MM)	1	U.R.
	688-45587-01-50	SHIM (T:0.50MM)	1	U.R.
37	688-45536-01-00	SLEEVE, DRIVE SHAFT	1	
38	93315-325V1-00	BEARING	1	
39	688-45551-01-00	PINION	1	
40	90170-16M01-00	NUT	1	
41	6H1-44151-00-00	CAM, SHIFT	1	
42	6H1-45635-00-00	PLUNGER, SHIFT	2	
43	6H1-45634-01-00	SLIDE, SHIFT	1	
44	90501-12M48-00	SPRING, COMPRESSION	1	
45	93503-16010-00	BALL	2	
46	90183-02M03-00	NUT, SPRING	2	
47	90201-03313-00	WASHER, PLATE	1	
48	6H1-45668-00-00	SHAFT, FREE	1	
49	6H1-45641-01-00	SHIFTER	1	
50	688-45567-00-05	SHIM	1	U.R.
	688-45567-00-08	SHIM	1	U.R.
	688-45567-01-12	SHIM (T:0.12MM)	1	U.R.

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

LOWER - DRIVE 1



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
50	688-45567-01-30	SHIM (T:0.30MM)	1	U.R.
	688-45567-01-50	SHIM (T:0.50MM)	1	U.R.
51	93332-000U5-00	BEARING	1	
52	6H1-45560-00-00	GEAR 1 ASSEMBLY	1	
53	6H1-45631-00-00	CLUTCH, DOG	1	
54	90250-07M02-00	PIN, STRAIGHT	1	
55	688-45633-00-00	RING, CROSS PIN	1	
56	6H1-45611-00-00	SHAFT, PROPELLER	1	
57	6H1-45571-00-00	GEAR	1	
58	688-45577-00-05	SHIM	1	U.R.
	688-45577-00-08	SHIM	1	U.R.
	688-45577-01-12	SHIM (T:0.12MM)	1	U.R.
	688-45577-01-30	SHIM (T:0.30MM)	1	U.R.
	688-45577-01-50	SHIM (T:0.50MM)	1	U.R.
59	688-45576-00-00	WASHER, THRUST	1	
60	93306-207U0-00	BEARING	1	
61	93210-85M97-00	O-RING	1	
62	688-45331-00-94	HOUSING, BEARING	1	
63	90282-04010-00	KEY, STRAIGHT	1	
64	93317-325U0-00	BEARING	1	
65	93101-25M03-00	OIL SEAL	2	
66	688-45383-02-00	WASHER, CLAW	1	
67	688-45384-00-00	NUT	1	
68	6E5-45378-00-00	NIPPLE, HOSE	1	
69	90445-07ME9-00	HOSE	1	U.R.
70	6E5-83558-10-00	END, NIPPLE	1	
71	90501-12M60-00	SPRING, COMPRESSION	1	
72	90465-11M10-00	CLAMP	4	
73	688-W0078-1A-00	CHROME PUMP KIT	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

LOWER - DRIVE 1



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
74	688-44321-41-00	INNER PLATE, CARTRIDGE . .	1	
75	688-44322-41-00	INSERT, CARTRIDGE	1	
76	688-44323-40-00	OUTER PLATE, CARTRIDGE . .	1	

LOWER - DRIVE 2



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-45375-00-00	DAMPER, SEAL	1	
2	663-45376-00-94	GUIDE, SEAL DAMPER	1	
3	688-45371-02-00	TAB-TRIM	1	
4	90105-10M00-00	BOLT, WASHER BASED	1	
5	93606-12019-00	PIN, DOWEL	2	
6	97395-10040-00	BOLT	4	
7	92990-10100-00	WASHER, SPRING	4	
8	92990-10600-00	WASHER, PLATE	4	
9	97395-08060-00	BOLT, HEXAGON	1	
10	92990-08100-00	WASHER	1	
11	688-44361-10-00	TUBE, WATER	1	U.R. LONG
12	90202-12060-00	WASHER, PLATE	1	
13	90430-12072-00	GASKET	1	
14	663-44367-00-00	DAMPER, WATER SEAL	1	
15	90480-19M06-00	GROMMET	1	
16	663-44366-00-00	DAMPER, WATER SEAL	1	
17	97780-40112-00	SCREW, TAPPING	2	
18	6E5-83558-00-00	END, NIPPLE	1	
19	90445-07MF1-00	HOSE	1	
20	688-45987-01-00	SPACER	1	
21	688-45997-01-00	SPACER	1	
22	90201-17M00-00	WASHER, PLATE	1	
23	90171-16011-00	NUT, CASTLE	1	
24	91490-40030-00	PIN, COTTER	1	
25	688-45930-01-98	PROPELLER (3X13"X17"-K)	1	U.R.
	688-45932-60-98	PROPELLER (3X13-1/2"X14"-K)	1	U.R.
	688-45970-03-98	PROPELLER (3X13"X19"-K)	1	U.R.
	688-45972-02-98	PROPELLER (3X13"X21"-K)	1	U.R.
	688-45974-02-98	PROPELLER (3X13"X23"-K)	1	U.R.

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

LOWER - DRIVE 2



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
25	688-45978-60-98	PROPELLER (3X13-1/2"X16"-K)	1	U.R.
	6E5-45941-00-EL	PROPELLER (3X13"X19"-K) . .	1	U.R.
	6E5-45943-00-EL	PROPELLER (3X12-5/8"X21"-K)	1	U.R.
	6E5-45945-01-EL	PROPELLER (3X13-1/4"X17"-K)	1	U.R.
	6E5-45947-00-EL	PROPELLER (3X13-1/2"X15"-K)	1	U.R.
	6E5-45949-00-EL	PROPELLER (3X13-5/8"X13"-K)	1	U.R.
	6E5-45954-00-EL	PROPELLER (3X14"X11"-K) . .	1	U.R.
26	688-45981-00-00	DAMPER, PROPELLER	1	
27	688-45986-00-94	RING, DEFLECTOR	1	FOR ALUMI PROP.
28	6E5-45970-10-00	PROPELLER (3X14"X20"-P) . . .	1	U.R.
	6E5-45972-10-00	PROPELLER (3X14"X24"-P) . . .	1	U.R.
	6E5-45974-10-00	PROPELLER (3X14"X28"-P) . . .	1	U.R.
	6E5-45976-10-00	PROPELLER (3X14"X22"-P) . . .	1	U.R.
	6E5-45978-10-00	PROPELLER (3X14"X26"-P) . . .	1	U.R.
29	688-45981-00-00	DAMPER, PROPELLER	1	
30	6E5-45994-10-00	PLATE, TOOTH	1	U.R.
31	6E5-45371-10-00	TAB-TRIM	1	U.R.

C - D - I - MAGNETO



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-85550-13-00	ROTOR ASSEMBLY	1	
2	688-85510-11-00	STATOR ASSEMBLY	1	
3	688-85580-12-00	COIL, PULSER	1	
4	663-85518-00-00	JOINT, BALL	1	
5	90280-05049-00	KEY, WOODRUFF	1	
6	90170-20137-00	NUT	1	
7	90201-21M18-00	WASHER, PLATE	1	
8	97313-06025-00	BOLT, HEXAGON	3	
9	92990-06600-00	WASHER, PLATE	3	
10	688-41611-00-00	RETAINER, MAGNETO BASE	1	
11	688-41612-00-00	RETAINER, MAGNETO BASE	3	
12	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	3	
13	92995-06100-00	WASHER, SPRING	3	
14	90464-12M00-00	CLAMP	1	
15	688-81332-01-00	PLATE, TIMING	1	
16	97313-06010-00	BOLT	1	
17	92990-06600-00	WASHER, PLATE	1	
18	6H1-81337-01-00	COVER, FLYWHEEL	1	
19	90209-06M04-00	WASHER, SPEC''L SHAP	3	
20	98580-06012-00	SCREW, PAN HEAD	3	

ELECTRIC STARTER



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-81800-12-00	STARTING MOTOR ASSEMBLY	1	
2	676-81850-A9-00	ARMATURE ASSEMBLY	1	
3	676-81809-10-00	WASHER KIT	1	
4	676-81857-10-00	PINION STOPPER SET	1	
5	688-81810-11-00	STATOR ASSEMBLY	1	
6	663-81840-11-00	BRUSH HOLDER ASSEMBLY	1	
7	663-81811-11-00	BRUSH 1	2	
8	663-81812-11-00	BRUSH 2	2	
9	663-81813-10-00	SPRING, BRUSH	4	
10	663-81820-11-00	REAR BRACKET ASSEMBLY	1	
11	663-81832-11-00	PINION ASSEMBLY	1	
12	688-81830-11-00	FRONT BRACKET ASSEMBLY	1	
13	663-81826-10-00	BOLT	2	
14	97313-08030-00	BOLT, HEXAGON	3	
15	92990-08100-00	WASHER	3	
16	92990-08600-00	WASHER, PLATE	2	
17	6H1-15771-00-00	STAY 1	1	
18	(97803-04010-00)	SCREW, PAN HEAD	2	
19	92990-04200-00	WASHER, PLAIN	2	

ELECTRIC PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-85542-03-94	BRACKET	1	
2	90480-15064-00	GROMMET	3	
3	90387-06M03-00	COLLAR	3	
4	90119-06M26-00	BOLT, WITH WASHER	3	
5	688-85540-15-00	CDI UNIT ASSEMBLY	1	
6	688-85537-12-00	COVER	1	
7	6E5-85547-10-00	DAMPER	1	
8	98580-05010-00	SCREW, PAN HEAD	4	
9	92990-05600-00	WASHER, PLATE	4	
10	98580-04008-00	SCREW, PAN HEAD	16	
11	92990-04200-00	WASHER, PLAIN	16	
12	97395-06025-00	BOLT, HEXAGON	2	
13	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
14	90480-06157-00	GROMMET	1	
15	697-85570-10-00	IGNITION COIL ASSEMBLY	3	
16	97313-06030-00	BOLT, HEXAGON	6	
17	92995-06100-00	WASHER, SPRING	6	
18	663-82370-01-00	PLUG CAP ASSEMBLY	3	
19	688-81960-61-00	RECTIFIER/REG ASSEMBLY (688-81960-60)	1	
20	97313-06020-00	BOLT, HEXAGON	2	
21	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
22	688-81961-01-00	COVER	1	
23	98503-05025-00	SCREW, PAN HEAD (98501-05025)	2	
24	92990-05600-00	WASHER, PLATE	2	
25	688-81940-11-00	STARTER SWITCH ASSEMBLY	1	
26	97395-06016-00	BOLT, HEXAGON	1	
27	92990-06600-00	WASHER, PLATE	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

ELECTRIC PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
28	688-82150-01-00	FUSE HOLDER ASSEMBLY	1	
29	682-82151-00-00	FUSE (20A)	1	
30	90116-06M22-00	BOLT, STUD	1	
31	95380-06700-00	NUT	2	
32	92995-06100-00	WASHER, SPRING	1	
33	92990-06200-00	WASHER	2	
34	688-82590-11-00	WIRE HARNESS ASSEMBLY	1	
35	688-82105-02-00	WIRE HARNESS	1	
36	688-82531-01-00	WIRE, LEAD	1	
37	697-82519-00-00	WIRE, EARTH LEAD	1	
38	688-82594-00-00	CLAMP	1	
39	688-83354-00-00	WIRE, EARTH LEAD 1	1	
40	663-81922-00-00	GROMMET	1	
41	688-82560-10-00	THERMO SWITCH ASSEMBLY	1	
42	688-82588-01-00	PLATE	1	
43	688-81950-10-00	RELAY ASSEMBLY	2	
44	97313-06020-00	BOLT, HEXAGON	1	
45	92990-06600-00	WASHER, PLATE	1	
46	688-81949-00-00	WIRE, LEAD	1	
47	688-85515-00-00	LEAD WIRE ASSEMBLY (CV85ET)	1	
48	90464-07M20-00	CLAMP	1	
49	90464-18M14-00	CLAMP	1	
50	6H1-82563-00-00	TRIM & TILT SWITCH ASSEMBLY	1	
51	6E5-82587-00-00	GASKET	1	
52	6H1-83614-00-00	BRACKET	1	
53	6H1-82553-00-00	EXTENSION, WIRE	1	
54	97313-06016-00	BOLT, HEXAGON	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



ELECTRIC PARTS

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
55	6H3-82154-00-00	CASE	1	
56	90464-16039-00	CLAMP	2	

OIL PUMP - TANK



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-13200-01-00	OIL PUMP ASSEMBLY	1	
2	6E5-13471-01-00	SCREW, DRAIN	1	
3	6E5-13475-00-00	GASKET	1	
4	6E5-14562-00-00	O-RING	1	
5	90109-06M22-00	BOLT	2	
6	90445-07M90-00	HOSE	1	
7	90445-07240-00	HOSE	1	
8	90445-07M44-00	HOSE	1	
9	90468-07M02-00	CLIP	3	
10	90468-07M02-00	CLIP	3	
11	6H1-11536-00-00	GEAR, DRIVE	1	
12	6H1-11537-01-00	GEAR, DRIVEN	1	
13	6H1-13117-01-00	COLLAR, DISTANCE	1	
14	6H1-41241-00-00	ROD 1	1	
15	6H1-41237-00-00	JOINT, LINK	1	
16	95380-05600-00	NUT	1	
17	6R5-41237-00-00	JOINT, LINK	1	
18	6H1-21707-01-00	OIL TANK	1	
19	6H1-21735-00-00	SEAL 2	1	
20	6H1-21744-10-00	BREATHER	1	
21	6H1-21773-00-00	GROMMET	1	
22	6H1-21771-01-00	BODY CAP	1	
23	6H1-21772-01-00	GASKET CAP	1	
24	6H1-24634-00-00	HOOK, CHAIN BALL	1	
25	6H1-24633-00-00	CHAIN, BALL	1	
26	6H1-21757-00-00	WASHER, SPECIAL 1	1	
27	6H1-24251-01-00	STRAINER 1	1	
28	90501-14M45-00	SPRING, COMPRESSION	1	
29	6H1-21766-01-00	PIPE, OIL	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

OIL PUMP - TANK



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	90467-08004-00	CLIP	2	
31	97313-06025-00	BOLT, HEXAGON	5	
32	90201-06050-00	WASHER, PLATE	5	
33	624-42542-00-00	PIPE	5	
34	6A0-82317-00-00	DAMPER, IGNITION COIL	5	
35	6H1-85720-11-00	OIL LVL GAUGE ASSEMBLY	1	
36	90464-07M05-00	CLAMP	1	
37	90201-08M93-00	WASHER, PLATE	1	
38	6H1-81971-12-00	WIRE, LEAD	1	
39	6H1-84348-20-00	WIRE, LEAD	1	
40	93210-13595-00	O-RING	1	
41	6H1-81315-00-00	LEAD WIRE ASSEMBLY	1	
42	90445-07M87-00	HOSE	3	
43	6E5-13132-00-00	JOINT	3	
44	90468-07M02-00	CLIP	6	
45	90386-03M59-00	BUSH, SPEC''L NYLON	1	
46	6H1-24217-00-00	COVER	1	
47	6H1-85740-00-00	RELAY ASSEMBLY	1	
48	90167-06M00-00	SCREW, TAPPING	2	
49	92990-06200-00	WASHER	2	
50	90202-05088-00	WASHER, PLATE	1	
51	90468-05M03-00	CLIP	1	





REMOTE CONTROL CABLES

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	703-48207-13-00	REMOTE CON.ASSEMBLY.6J9 (703-48205-13-00)	1	U.R. SEE NOTE
2	704-48205-13-00	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	1	U.R. SINGLESEE NOTE
3	704-48207-31-00	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	1	U.R. TWINSEE NOTE
4	ABA-CABLE-06-GY	GRAY CABLE 06 FOOT	1	
	ABA-CABLE-07-GY	GRAY CABLE 07 FOOT	1	
	ABA-CABLE-08-GY	GRAY CABLE 08 FOOT	1	
	ABA-CABLE-09-GY	GRAY CABLE 09 FOOT	1	
	ABA-CABLE-10-GY	GRAY CABLE 10 FOOT	1	
	ABA-CABLE-11-GY	GRAY CABLE 11 FOOT	1	
	ABA-CABLE-12-GY	GRAY CABLE 12 FOOT	1	
	ABA-CABLE-13-GY	GRAY CABLE 13 FOOT	1	
	ABA-CABLE-14-GY	GRAY CABLE 14 FOOT	1	
	ABA-CABLE-15-GY	GRAY CABLE 15 FOOT	1	
	ABA-CABLE-16-GY	GRAY CABLE 16 FOOT	1	
	ABA-CABLE-17-GY	GRAY CABLE 17 FOOT	1	
	ABA-CABLE-18-GY	GRAY CABLE 18 FOOT	1	
	ABA-CABLE-19-GY	GRAY CABLE 19 FOOT	1	
	ABA-CABLE-20-GY	GRAY CABLE 20 FOOT	1	
	ABA-CABLE-22-GY	GRAY CABLE 22 FOOT	1	
	ABA-CABLE-24-GY	GRAY CABLE 24 FOOT	1	
	ABA-CABLE-26-GY	GRAY CABLE 26 FOOT	1	
	ABA-CABLE-28-GY	GRAY CABLE 28 FOOT	1	
	ABA-CABLE-30-GY	GRAY CABLE 30 FOOT	1	
	ABA-CABLE-32-GY	GRAY CABLE 32 FOOT	1	
	ABA-CABLE-34-GY	GRAY CABLE 34 FOOT	1	
	ABA-CABLE-36-GY	GRAY CABLE 36 FOOT	1	

STEERING GUIDE ATTACHMENT



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-61350-10-00	STEERING GUIDE ATTACHMENT KIT	1	
2	688-61351-10-00	ROD, STEERING LINK	1	
3	90201-10M20-00	WASHER, PLATE	2	
4	90185-09M01-00	NUT, SELF-LOCKING	2	
5	90170-09M03-00	NUT	1	
6	90387-10M42-00	COLLAR	1	
7	90201-10M63-00	WASHER, PLATE	1	
8	6E5-61355-00-00	BOLT	1	
9	6E5-43145-00-00	CAP, CLAMP BRACKET	1	
10	93210-16275-00	O-RING	1	
11	688-61301-01-00	TIE BAR KIT (L:430-630MM)	1	UR L:430-630MM
	ABA-DUALT-1E-BR	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	UR L:600-800MM
12	90185-09M01-00	NUT, SELF-LOCKING	2	
13	90201-10M76-00	WASHER, PLATE	2	
14	90101-09M70-00	BOLT	2	
15	90170-09M05-00	NUT, HEXAGON	2	
16	6E5-61303-00-00	STEERING EYE COMP	2	
17	688-61311-11-00	TIE BAR	1	U.R.
	6E5-61311-11-00	TIE BAR	1	U.R.
18	95380-14700-00	NUT, HEX	2	
19	6E5-61315-00-00	TIE BAR 2	1	
20	6E5-61313-00-00	ADJUSTER	1	
21	90170-14M06-00	NUT, HEXAGON	1	

POWER TRIM & TILT COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H1-43880-00-00	MOTOR ASSEMBLY	1	
3	6H1-43886-00-00	BOLT	1	
4	6H1-43885-00-00	GROMMET	1	
5	6H1-4382G-00-00	WASHER, WAVE	1	
6	6H1-43884-00-00	FRAME, COMMUTATOR	1	
7	6H1-43806-00-00	BRUSH HOLDER ASSEMBLY	1	
8	6H1-43807-00-00	WIRE SUB ASSEMBLY	1	
	93210-71M76-00	O-RING	1	
9	6H1-43805-00-00	ARMATURE ASSEMBLY	1	
10	6H1-43887-00-00	BOLT	2	
11	6H1-43804-00-00	STATOR ASSEMBLY	1	
12	6H1-43881-00-00	FRAME, END	1	
13	6H1-4380E-00-00	TILT CYLINDER ASSEMBLY	1	
14	6H1-43872-00-00	RING, BACK UP	1	
15	6H1-43861-00-00	O-RING	1	
16	6H1-43862-00-00	O-RING	2	
17	6H1-43871-00-00	RING, BACK UP 1	2	
18	6H1-43814-11-00	PISTON, FREE	1	
19	6H1-43835-00-00	PIPE	1	
20	90386-18M14-00	BUSH	2	
21	6E5-43818-00-00	PIN, LOWER SHOCK MOUNT	1	
	6H1-43800-00-EK	PWR.TRM.& TLT.ASSEMBLY		
22	6H1-43834-00-00	PIPE	1	
23	6H1-43833-00-00	PIPE	1	
24	93210-09350-00	O-RING	1	
25	6H1-43829-00-00	PLUG, RESERVOIR	1	
26	93210-06519-00	O-RING	3	
27	97301-05025-00	BOLT, HEXAGON (97201-05025)	3	
28	92901-05600-00	WASHER, PLATE	3	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

POWER TRIM & TILT COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	6H1-43817-00-00	FILTER 2	1	
30	6H1-43869-00-00	O-RING	2	
31	6H1-43831-00-00	CONNECTOR, SHAFT	1	
32	6T4-43802-00-00	VALVE SUB ASSEMBLY (MN)	2	
33	6H1-43866-00-00	O-RING	1	
34	6H1-43867-00-00	O-RING	1	
35	6H1-43841-00-00	PISTON, SHUTTLE	1	
36	6H1-43868-00-00	O-RING	1	
37	6H1-43856-00-00	SPRING, DOWN RELIEF	1	
38	6H1-43844-00-00	PIN, VALVE SUPPORT	1	
39	6H1-43851-00-00	SEAT, RELIEF VALVE	1	
40	6H1-43883-00-00	O-RING	1	
41	93505-32038-00	BALL	2	
42	93210-10M74-00	O-RING	3	
43	6H1-43854-00-00	SPRING, MANUAL RELEASE	1	
44	(6H1-4382A-00-00)	ADAPTER 1	1	
45	6H1-43847-00-00	SEAT, MANUAL VALVE	2	
46	6H1-43845-00-00	SCREW, MANUAL RELEASE	1	
47	93210-18M75-00	O-RING	1	
48	6H1-43875-00-00	RING, SNAP	1	
49	6H1-43843-00-00	SCREW, VALVE LOCK	1	
50	(6H1-43855-00-00)	SPRING, UP RELIEF	1	
51	(6H1-43859-00-00)	PIN, VALVE SUPPORT	1	
52	(6H1-43895-00-00)	SEAT, RELIEF VALVE	1	
53	6H1-43816-00-00	FILTER 1	1	
54	6H1-43896-00-00	O-RING	1	
55	6H1-43822-00-00	SEAL, TRIM DUST	2	
56	93210-16275-00	O-RING	2	
57	6H1-43862-00-00	O-RING	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

POWER TRIM & TILT COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
58	6H1-43899-00-00	SPRING, MANUAL RELEASE .	1	
59	6H1-43821-00-00	SCREW, TRIM CYLINDER.END	2	
60	6H1-43820-00-00	PISTON SUB ASSEMBLY	2	
61	6H1-43874-00-00	RING, BACK UP	1	
62	6H1-43864-00-00	O-RING	1	
63	6H1-4388E-00-00	PLUG, TAPPER SCREW	1	
64	¢6H-14384-E0-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	2	
65	91316-06020-00	BOLT, SOCKET HEAD	2	
66	6H1-43830-10-00	GEAR PUMP ASSEMBLY	1	
67	(6H1-4381G-00-00)	PIN 1	1	
68	¢6H-14381-H0-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
69	97395-06020-00	BOLT, HEXAGON	6	
70	92995-06100-00	WASHER, SPRING	6	

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS (



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	703-48261-10-00	ARM, THROTTLE	1	
2	703-82554-00-00	STAY, NEUT SWITCH	1	
3	703-48153-00-00	SHAFT, FREE ACCEL.	1	
4	703-48235-00-00	BUSHING	1	
5	703-48273-00-00	BUSHING 5	2	
6	703-48197-00-00	WASHER, WAVE 2	1	
7	703-48268-00-00	SPACER	1	
8	703-48263-00-00	BUSHING	1	
9	703-48264-00-00	THROTTLE, FRICTION	1	
10	95380-05600-00	NUT	1	
11	97380-05025-00	BOLT	1	
12	703-48265-00-00	SHAFT, FRICTION	1	
13	93430-06024-00	CIRCLIP	3	
14	703-48245-00-00	PLATE, LOCK	1	
15	703-48252-00-00	ROLLER, CAM	1	
16	701-48248-00-00	ROLLER, FREE ACCEL.	1	
17	703-48198-00-00	WASHER, WAVE	1	
18	703-48243-00-00	BUSHING	1	
19	703-48236-00-00	BUSHING 1	2	
20	703-48189-00-00	RETAINER	1	
21	703-48234-00-00	ROLLER, DETENT	1	
22	703-48345-01-00	CABLE END, REMOTE CONTROL 2	2	
23	703-48358-00-00	ANCHOR, CABLE	1	
24	703-48244-00-00	SPRING, FREE ACCEL.	1	
25	703-48238-00-00	SPRING, DETENT	5	
26	703-48246-00-00	SPACER	1	
27	703-48227-00-00	SPRING, NEUTRAL LOCK	1	
28	703-82594-00-00	CLAMP	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	703-48226-00-00	PLATE, STOPPER	1	
30	703-48222-00-00	GRIP, CONTROL LEVER	1	
31	703-48223-00-00	LOCK, NEUTRAL	1	
32	703-48225-00-00	COVER	1	
33	703-48219-00-00	COVER, LEAD	1	
34	98780-05012-00	SCREW, FLAT HEAD	2	
35	98780-05016-00	SCREW, FLAT HEAD	7	
36	97395-08030-00	BOLT	1	
37	92990-08600-00	WASHER, PLATE	1	
38	98580-04010-00	SCREW, PAN HEAD	2	
39	98580-04006-00	SCREW, PAN HEAD	4	
40	98580-05010-00	SCREW, PAN HEAD	1	
41	98580-03014-00	SCREW, PAN HEAD	2	
42	703-48291-10-00	SCREW (M6)	3	
43	95380-06600-00	NUT	3	
44	703-48293-10-00	SPACER, REMOTE CONTROL	1	
45	701-48287-00-00	WASHER	3	
46	703-48215-00-00	GRAPHIC	1	
47	702-48217-00-00	MARK	1	
48	703-82510-10-00	MAIN SWITCH ASSEMBLY	1	
49	6K1-82574-00-00	SWITCH, CHOKE	1	
50	703-82531-00-00	WIRE, LEAD	1	
51	688-82575-01-00	ENGINE STOP SWITCH ASSEMBLY	1	
52	682-82556-00-00	STOPPER	1	
53	688-8258A-20-00	EXTENSION, WIRE HARNESS	1	
54	703-82540-00-00	NEUTRAL SWITCH ASSEMBLY	1	
55	703-83383-02-00	BUZZER	1	
56	703-48284-00-00	GROMMET	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
57	90465-13169-00	CALMP	2	
58	¢70-38259-20-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
59	703-82563-00-01	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
60	703-48221-00-00	LEVER, CONTROL	1	
70	703-48207-13-00	REMOTE CON.ASSEMBLY.6J9 (703-48205-13-00)	1	
48-1	90890-55820-00	O/M KEY #4 1	1	U.R.
	90890-55821-00	O/M KEY #4 2	1	U.R.
	90890-55822-00	O/M KEY #4 3	1	U.R.
	90890-55823-00	O/M KEY #4 4	1	U.R.
	90890-55824-00	O/M KEY #4 5	1	U.R.
	90890-55825-00	O/M KEY #4 6	1	U.R.
	90890-55826-00	O/M KEY #4 7	1	U.R.
	90890-55827-00	O/M KEY #4 8	1	U.R.
	90890-55828-00	O/M KEY #4 9	1	U.R.
	90890-55829-00	O/M KEY #4 0	1	U.R.
	90890-55830-00	O/M KEY #4 1	1	U.R.
	90890-55831-00	O/M KEY #4 2	1	U.R.
	90890-55832-00	O/M KEY #4 3	1	U.R.
	90890-55833-00	O/M KEY #4 4	1	U.R.
	90890-55834-00	O/M KEY #4 5	1	U.R.
	90890-55835-00	O/M KEY #4 6	1	U.R.
	90890-55836-00	O/M KEY #4 7	1	U.R.
	90890-55837-00	O/M KEY #4 8	1	U.R.
	90890-55838-00	O/M KEY #4 9	1	U.R.
	90890-55839-00	O/M KEY #4 0	1	U.R.
48-2	676-82577-00-00	RUBBER KEY CAPS	1	

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	98580-05016-00	SCREW, PAN HEAD	12	
	98580-05016-00	SCREW, PAN HEAD	6	
2	EL8-48251-00-00	PLATE, CAM	1	
	EL8-48251-00-00	PLATE, CAM	2	
3	704-48265-00-00	SHAFT, FRICTION	1	
	704-48265-00-00	SHAFT, FRICTION	2	
4	701-48246-00-00	SPACER	1	
	701-48246-00-00	SPACER	2	
5	93430-06024-00	CIRCLIP	3	
	93430-06024-00	CIRCLIP	6	
6	92990-10600-00	WASHER, PLATE	1	
	92990-10600-00	WASHER, PLATE	2	
7	EL8-48259-00-00	CIRCLIP 1	2	
	EL8-48259-00-00	CIRCLIP 1	4	
8	704-48262-00-00	SHAFT, THROTTLE	1	
	704-48262-00-00	SHAFT, THROTTLE	2	
9	704-48264-00-00	THROTTLE, FRICTION	1	
	704-48264-00-00	THROTTLE, FRICTION	2	
10	704-48266-00-00	SPACER	1	
	704-48266-00-00	SPACER	2	
11	6XE-82540-10-00	NEUTRAL SWITCH ASSEMBLY	1	
	704-82540-00-00	NEUTRAL SWITCH ASSEMBLY	1	
12	6A5-48129-10-00	SCREW 3	2	
	6A5-48129-10-00	SCREW 3	4	
13	(EL8-48281-00-00)	SCREW 1	1	
	(EL8-48281-00-00)	SCREW 1	2	
14	704-48215-00-00	GRAPHIC	1	
	704-48215-10-00	GRAPHIC	1	
15	(704-48281-00-00)	SCREW 1	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
15	(704-48281-00-00)	SCREW 1	2	
16	97890-05025-00	SCREW	2	
	97890-05025-00	SCREW	4	
17	704-48261-00-00	ARM, THROTTLE	1	
	704-48261-00-00	ARM, THROTTLE	2	
18	EL8-48191-00-00	WASHER 1	1	
	EL8-48191-00-00	WASHER 1	2	
19	98580-05540-00	SCREW, PAN HEAD	4	
20	97080-06018-00	BOLT	3	
	97080-06018-00	BOLT	6	
21	703-48345-01-00	CABLE END, REMOTE CONTROL 2	2	
	703-48345-01-00	CABLE END, REMOTE CONTROL 2	4	
22	704-48287-00-00	WASHER	4	
23	95380-05600-00	NUT	4	
24	EL8-48271-00-00	ARM, SHIFT	1	
	EL8-48271-00-00	ARM, SHIFT	2	
25	EL8-48127-00-00	SCREW 1	16	
	EL8-48127-00-00	SCREW 1	8	
26	703-48358-00-00	ANCHOR, CABLE	1	
	703-48358-00-00	ANCHOR, CABLE	2	
27	EL8-48231-00-00	HOUSING, GEAR	1	
	EL8-48231-00-00	HOUSING, GEAR	2	
28	EL8-48241-00-00	ARM, DRIVE	1	
	EL8-48241-00-00	ARM, DRIVE	2	
29	EL8-48254-00-00	STOPPER, THROTTLE ADJUSTING	1	
	EL8-48254-00-00	STOPPER, THROTTLE ADJUSTING	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
30	98702-06020-00	SCREW, FLAT HEAD (92702-06020)	2	
	98702-06020-00	SCREW, FLAT HEAD (92702-06020)	4	
31	EL8-48158-00-00	SPRING 1	1	
	EL8-48158-00-00	SPRING 1	2	
32	98580-04006-00	SCREW, PAN HEAD	1	
	98580-04006-00	SCREW, PAN HEAD	2	
33	98780-05018-00	SCREW, FLAT HEAD	4	
34	EL8-48244-00-00	SPRING, FREE ACCEL.	1	
	EL8-48244-00-00	SPRING, FREE ACCEL.	2	
35	EL8-48245-00-00	PLATE, LOCK	1	
	EL8-48245-00-00	PLATE, LOCK	2	
36	703-48263-00-00	BUSHING	1	
	703-48263-00-00	BUSHING	2	
37	704-48222-00-00	GRIP, CONTROL LEVER	1	
	704-48222-00-00	GRIP, CONTROL LEVER	2	
38	704-82594-00-00	CLAMP	1	
	704-82594-00-00	CLAMP	2	
39	704-48228-00-00	HOLDER, SWITCH	1	
40	704-82563-A0-00	TRIM & TILT SWITCH ASSEMBLY	1	
	704-82563-G0-00	TRIM & TILT SWITCH ASSEMBLY	1	
41	704-48229-00-00	GRIP, CONTROL LEVER	1	
42	92990-05300-00	WASHER, INTERNAL TOOTH	3	
	92990-05300-00	WASHER, INTERNAL TOOTH	6	
43	95380-06600-00	NUT	2	
	95380-06600-00	NUT	4	
44	701-48248-00-00	ROLLER, FREE ACCEL.	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
44	701-48248-00-00	ROLLER, FREE ACCEL.	2	
45	703-48238-00-00	SPRING, DETENT	10	
	703-48238-00-00	SPRING, DETENT	5	
46	EL8-48232-00-00	GEAR 1	1	
	EL8-48232-00-00	GEAR 1	2	
47	EL8-48164-00-00	PIN 2	1	
	EL8-48164-00-00	PIN 2	2	
48	704-48242-00-00	SHAFT, DRIVE	1	
	704-48242-00-00	SHAFT, DRIVE	2	
49	704-48225-00-00	COVER	1	
	704-48225-00-00	COVER	2	
50	704-48192-00-00	WASHER 2	1	
	704-48192-00-00	WASHER 2	2	
51	97890-06018-00	SCREW, PAN HEAD	2	
	97890-06018-00	SCREW, PAN HEAD	4	
52	92990-06300-00	WASHER, INTERNAL TOOTH	2	
	92990-06300-00	WASHER, INTERNAL TOOTH	4	
53	702-48263-00-00	BUSHING	1	
	702-48263-00-00	BUSHING	2	
54	EL8-48279-00-00	CIRCLIP 2	1	
	EL8-48279-00-00	CIRCLIP 2	2	
55	704-48193-00-00	WASHER 3	1	
	704-48193-00-00	WASHER 3	2	
56	EL8-48234-00-00	BUSHING 1	1	
	EL8-48234-00-00	BUSHING 1	2	
57	704-48219-00-00	COVER, LEAD	1	
	704-48219-00-00	COVER, LEAD	2	
58	704-48144-00-00	PLATE, STOPPER 2	2	
59	704-48176-00-00	GROMMET	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
59	704-48176-10-00	GROMMET	1	
60	703-48192-00-00	WASHER 2	1	
	703-48192-00-00	WASHER 2	2	
	704-48205-13-00	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	1	SINGLE
	704-48207-31-00	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	1	
61	EL8-48233-00-00	GEAR 2	1	
	EL8-48233-00-00	GEAR 2	2	
62	703-48235-00-00	BUSHING	1	
	703-48235-00-00	BUSHING	2	
63	704-48282-00-00	SCREW	4	
64	EL8-48153-10-00	SHAFT, FREE ACCEL.	1	
	EL8-48153-10-00	SHAFT, FREE ACCEL.	2	
65	704-48166-00-00	PLUG	1	
	704-48166-00-00	PLUG	2	
66	704-48284-00-00	GROMMET	2	
	704-48284-00-00	GROMMET	4	
67	704-81950-00-00	RELAY ASSEMBLY	2	
68	704-82590-10-00	WIRE HARNESS ASSEMBLY	1	
69	704-48229-10-00	GRIP, CONTROL LEVER	1	
70	704-82563-E0-00	TRIM & TILT SWITCH ASSEMBLY	1	
71	704-48228-10-00	HOLDER, SWITCH	1	
72	704-48128-00-00	SCREW 2	3	
73	704-48156-00-00	NUT 1	1	
74	704-82563-F0-00	TRIM & TILT SWITCH ASSEMBLY	1	
75	704-48285-00-00	GROMMET 2	1	
76	704-48286-00-00	GROMMET 3	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REMOTE CONTROL COMPONENT PARTS



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
77	704-48178-00-00	PLATE, SHIFT	2	
78	704-82541-10-00	WIRE, LEAD	1	SEE NOTE 1
79	704-85721-00-00	WIRE SUB LEAD	2	SEE NOTE 2 (NOT SHOWN)

RIGGING ACCESSORIES COMPONENT PA







Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-82540-11-00	NEUTRAL SWITCH ASSEMBLY	1	
2	663-82554-01-00	STAY, NEUTRAL SWITCH	1	
3	663-82555-01-00	DAMPER, MAIN SWITCH	1	
4	688-82541-10-00	WIRE, LEAD	1	
5	704-82570-02-00	PANEL SWITCH ASSEMBLY ..	1	
6	689-82571-02-00	PANEL, SWITCH	1	
7	704-82510-02-00	MAIN SWITCH ASSEMBLY ...	1	
8	6K1-82574-00-00	SWITCH, CHOKE	1	
9	688-82575-01-00	ENGINE STOP SWITCH ASSEMBLY	1	
10	682-82556-00-00	STOPPER	1	
11	704-82581-00-00	STAY, CORD CLAMP	1	
12	97080-05012-00	BOLT	1	
13	92990-05100-00	WASHER, SPRING	1	
14	95303-05700-00	NUT	1	
15	688-83383-11-00	BUZZER	1	
16	90149-05M05-00	SCREW	4	
17	95380-05600-00	NUT	4	
18	92990-05100-00	WASHER, SPRING	4	
19	92990-05600-00	WASHER, PLATE	4	
20	688-8258A-50-00	EXTENSION, WIRE HARNESS .	1	
21	688-8258A-10-00	EXTENSION, WIRE HARNESS .	1	U.R.
	688-8258A-30-00	EXTENSION, WIRE HARNESS .	1	U.R.
7-1	90890-55820-00	O/M KEY #4 1	1	
	90890-55821-00	O/M KEY #4 2	1	
	90890-55822-00	O/M KEY #4 3	1	
	90890-55823-00	O/M KEY #4 4	1	
	90890-55824-00	O/M KEY #4 5	1	
	90890-55825-00	O/M KEY #4 6	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



RIGGING ACCESSORIES COMPONENT PA

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
7-1	90890-55826-00	O/M KEY #4 7	1	
	90890-55827-00	O/M KEY #4 8	1	
	90890-55828-00	O/M KEY #4 9	1	
	90890-55829-00	O/M KEY #4 0	1	
	90890-55830-00	O/M KEY #4 1	1	
	90890-55831-00	O/M KEY #4 2	1	
	90890-55832-00	O/M KEY #4 3	1	
	90890-55833-00	O/M KEY #4 4	1	
	90890-55834-00	O/M KEY #4 5	1	
	90890-55835-00	O/M KEY #4 6	1	
	90890-55836-00	O/M KEY #4 7	1	U.R.
	90890-55837-00	O/M KEY #4 8	1	U.R.
	90890-55838-00	O/M KEY #4 9	1	U.R.
	90890-55839-00	O/M KEY #4 0	1	U.R.
	90890-55957-00	KEY (111)	1	U.R.
	90890-55958-00	KEY (112)	1	U.R.
	90890-55959-00	KEY (113)	1	U.R.
	90890-55960-00	KEY (121)	1	U.R.
	90890-55961-00	KEY (122)	1	U.R.
	90890-55962-00	KEY (123)	1	U.R.
7-2	676-82577-00-00	RUBBER KEY CAPS	1	

SWITCH PANEL - RIGGING ACCESSORIE



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6K1-82570-02-00	PANEL SWITCH ASSEMBLY ..	1	
2	6K1-82571-00-00	PANEL, SWITCH	1	
3	61B-82510-00-00	MAIN SWITCH ASSEMBLY ...	2	
4	6K1-82574-00-00	SWITCH, CHOKE	2	
5	6K1-82755-00-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	1	
6	682-82556-00-00	STOPPER	1	
7	704-82581-00-00	STAY, CORD CLAMP	2	
8	688-83383-11-00	BUZZER	2	
9	6K1-85830-01-00	CONTROL UNIT ASSEMBLY ..	1	
10	6K1-83614-00-00	BRACKET	1	
11	98503-06015-00	UNAVAILABLE IN PRICE BOOK	2	
12	92995-06100-00	WASHER, SPRING	2	
13	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
14	95380-06600-00	NUT	2	
15	98580-05010-00	SCREW, PAN HEAD	2	
16	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
17	95380-05600-00	NUT	2	
18	90149-05M05-00	SCREW	4	
19	95380-05600-00	NUT	4	
20	92990-05100-00	WASHER, SPRING	4	
21	92990-05600-00	WASHER, PLATE	4	
22	6K1-8258A-40-00	EXTENSION, WIRE HARNESS .	1	
23	688-8258A-10-00	EXTENSION, WIRE HARNESS .	1	U.R.
	688-8258A-30-00	EXTENSION, WIRE HARNESS .	1	U.R.
3-1	90890-55820-00	O/M KEY #4 1	1	
	90890-55821-00	O/M KEY #4 2	1	
	90890-55822-00	O/M KEY #4 3	1	
	90890-55823-00	O/M KEY #4 4	1	
	90890-55824-00	O/M KEY #4 5	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

SWITCH PANEL - RIGGING ACCESSORIE



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
3-1	90890-55825-00	O/M KEY #4 6	1	
	90890-55826-00	O/M KEY #4 7	1	
	90890-55827-00	O/M KEY #4 8	1	
	90890-55828-00	O/M KEY #4 9	1	
	90890-55829-00	O/M KEY #4 0	1	
	90890-55830-00	O/M KEY #4 1	1	
	90890-55831-00	O/M KEY #4 2	1	
	90890-55832-00	O/M KEY #4 3	1	
	90890-55833-00	O/M KEY #4 4	1	
	90890-55834-00	O/M KEY #4 5	1	
	90890-55835-00	O/M KEY #4 6	1	
	90890-55836-00	O/M KEY #4 7	1	U.R.
	90890-55837-00	O/M KEY #4 8	1	U.R.
	90890-55838-00	O/M KEY #4 9	1	U.R.
	90890-55839-00	O/M KEY #4 0	1	U.R.
	90890-55957-00	KEY (111)	1	U.R.
	90890-55958-00	KEY (112)	1	U.R.
	90890-55959-00	KEY (113)	1	U.R.
	90890-55960-00	KEY (121)	1	U.R.
	90890-55961-00	KEY (122)	1	U.R.
	90890-55962-00	KEY (123)	1	U.R.
3-2	676-82577-00-00	RUBBER KEY CAPS	1	

OPTIONAL PARTS GAUGES & COMPONENT P



Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6Y5-83540-04-00	TACHOMETER ASSEMBLY	1	
2	688-83516-00-00	BULB (12V-1.7W, T10)	1	
3	688-83536-00-00	SOCKET, METER	1	
4	6Y5-83523-00-00	DAMPER	1	
5	6Y5-83514-00-00	PLATE, FITTING	1	
6	6Y5-83509-02-00	SOCKET CORD ASSEMBLY	1	
7	6Y5-83518-00-00	BULB (12V-1.7W, T6.5)	3	
8	95380-05600-00	NUT	2	
9	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
10	6Y5-83510-10-00	SPEEDOMETER ASSEMBLY	1	
11	688-83516-00-00	BULB (12V-1.7W, T10)	1	
12	688-83536-00-00	SOCKET, METER	1	
13	6Y5-83523-00-00	DAMPER	1	
14	6Y5-83514-00-00	PLATE, FITTING	1	
15	688-83557-00-00	TUBE	1	
16	90465-11M10-00	CLAMP	2	
17	95380-05600-00	NUT	2	
18	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
19	90601-31402-00	CLIP, NYLON 4	5	
20	97780-40116-00	SCREW, TAPPING	5	
21	6Y5-83660-10-00	WATER PRESSURE METER ASSEMBLY (6Y5-83660-00-00)	1	
22	6Y5-83518-00-00	BULB (12V-1.7W, T6.5)	1	
23	6Y5-83536-00-00	SOCKET, METER	1	
24	688-83664-00-00	DAMPER	1	
25	688-83665-00-00	PLATE, FITTING	1	
26	95380-05600-00	NUT	2	
27	92990-05100-00	WASHER, SPRING	2	
28	688-83667-00-00	SENDER	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



OPTIONAL PARTS GAUGES & COMPONENT P

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	688-83666-00-00	TUBE	1	
30	663-83668-00-00	NUT, NIPPLE	2	
31	90430-14115-00	GASKET	1	
32	90601-31402-00	CLIP, NYLON 4	5	
33	97780-40116-00	SCREW, TAPPING	5	



OPTIONAL PARTS GAUGES & COMPONENT P

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6Y5-83504-01-00	HOUR METER ASSEMBLY	1	
2	688-83664-00-00	DAMPER	1	
3	688-83577-00-00	PLATE, FITTING	1	
4	6Y5-83536-00-00	SOCKET, METER	1	
5	6Y5-83518-00-00	BULB (12V-1.7W, T6.5)	1	
6	95303-04600-00	NUT	2	
7	92901-04100-00	WASHER, SPRING	2	
8	6Y5-83590-00-00	WATER TEMPERATURE ASSEMBLY	1	
9	6Y5-83518-00-00	BULB (12V-1.7W, T6.5)	1	
10	6Y5-83536-00-00	SOCKET, METER	1	
11	688-83664-00-00	DAMPER	1	
12	688-83665-00-00	PLATE, FITTING	1	
13	95303-04600-00	NUT	2	
14	92901-04100-00	WASHER, SPRING	2	
15	688-83591-00-00	THERMO UNIT	1	
16	90430-14115-00	GASKET	1	
17	6Y5-83503-00-00	VOLTMETER ASSEMBLY	1	
18	688-85756-00-00	PLATE, FITTING	1	
19	688-83664-00-00	DAMPER	1	
20	6Y5-83536-00-00	SOCKET, METER	1	
21	6Y5-83518-00-00	BULB (12V-1.7W, T6.5)	1	
22	95303-04600-00	NUT	2	
23	92901-04100-00	WASHER, SPRING	2	
24	6Y5-85750-10-00	FUEL METER ASSEMBLY	1	
25	6Y5-83518-00-00	BULB (12V-1.7W, T6.5)	1	
26	6Y5-83536-00-00	SOCKET, METER	1	
27	688-83664-00-00	DAMPER	1	
28	(688-83756-00-00)	PLATE, FITTING	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤



OPTIONAL PARTS GAUGES & COMPONENT P

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
29	95303-04600-00	NUT	2	
30	92901-04100-00	WASHER, SPRING	2	



LEAD WIRE - ACCESSORIES

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	688-82563-10-00	TRIM & TILT SWITCH ASSEMBLY	1	
2	688-82388-00-00	PLATE	1	
3	97780-40116-00	SCREW, TAPPING	2	
4	6Y5-82149-00-00	WIRE, LEAD (BLUE)	1	U.R.
5	6Y5-82117-00-00	WIRE, LEAD (BLACK)	1	U.R.
6	6Y5-82521-00-00	WIRE, LEAD (YELLOW)	1	U.R.
7	6Y5-83553-00-00	WIRE, LEAD	1	
8	1E6-82151-00-00	FUSE (10A)	1	

REPAIR KIT

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
8	650-24431-A0-00	GASKET, FUEL PUMP 1	1	
	655-24564-00-00	GASKET	1	
	663-44366-00-00	DAMPER, WATER SEAL	1	
	676-14984-00-00	GASKET, FLOAT CHAMBER	3	
	688-11181-A0-00	GASKET, CYLINDER HEAD 1	1	
	688-11193-A1-00	GASKET, HEAD COVER 1	1	
	688-12414-A1-00	GASKET, COVER	1	
	688-13621-00-00	GASKET, VALVE SEAT	2	
	688-14198-00-00	GASKET	3	
	688-41112-A0-00	GASKET, EXHAUST INNER COVER	2	
	688-41133-00-00	GASKET, EXHAUST MANIFOLD 1	1	
	688-41134-A0-00	GASKET, EXHAUST MANIFOLD	1	
	688-44315-A0-00	GASKET, WATER PUMP	1	
	688-44316-A0-00	GASKET, WATER PUMP	1	
	688-44322-00-00	INSERT, CARTRIDGE	1	
	688-44324-A0-00	GASKET, CARTRIDGE	1	
	688-44352-03-00	IMPELLER	1	
	688-45113-A0-00	GASKET, UPPER CASING	1	
	688-45114-A1-00	GASKET, UPPER CASING	1	
	688-45123-00-00	GASKET, MUFFLER	1	
	688-W0001-20-00	LWR UNIT GSKT KIT	1	
	692-W0078-00-00	WATER PUMP REP.KIT	1	
	6H1-W0001-00-00	PWR HEAD GSKT KIT	1	
	90430-08020-00	GASKET	3	
	90430-12072-00	GASKET	1	
	90430-14115-00	GASKET	1	
	93101-25M03-00	OIL SEAL	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REPAIR KIT

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
8	93102-30M05-00	OIL SEAL	1	
	93102-36M24-00	OIL SEAL	1	
	93104-20M02-00	OIL SEAL	1	
	93106-09014-00	OIL SEAL	1	
	93210-03261-00	O-RING	1	
	93210-37M25-00	O-RING	1	
	93210-46044-00	O-RING	1	
	93210-46044-00	O-RING	3	
	93210-46M16-00	O-RING	1	
	93210-49046-00	O-RING	1	
	93210-62269-00	O-RING	1	
	93210-85M97-00	O-RING	1	

REPAIR KIT

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
8	(6H1-43855-00-00)	SPRING, UP RELIEF	1	
	(6H1-43895-00-00)	SEAT, RELIEF VALVE	1	
	663-14126-00-00	GASKET	3	
	676-14186-00-00	PIN, FLOAT	3	
	676-14984-00-00	GASKET, FLOAT CHAMBER	3	
	676-14985-01-00	FLOAT	3	
	688-14198-00-00	GASKET	3	
	688-14548-00-00	PIN, FLOAT ARM	3	
	688-44315-A0-00	GASKET, WATER PUMP	1	
	688-44316-A0-00	GASKET, WATER PUMP	1	
	688-44323-00-00	OUTER PLATE, CARTRIDGE	1	
	688-44324-A0-00	GASKET, CARTRIDGE	1	
	692-14590-00-00	NEEDLE VALVE ASSEMBLY	3	
	692-14923-00-00	SCREW, PILOT	3	
	6H1-43816-00-00	FILTER 1	1	
	6H1-43817-00-00	FILTER 2	1	
	6H1-43822-00-00	SEAL, TRIM DUST	2	
	6H1-43847-00-00	SEAT, MANUAL VALVE	2	
	6H1-43851-00-00	SEAT, RELIEF VALVE	1	
	6H1-43854-00-00	SPRING, MANUAL RELEASE	1	
	6H1-43856-00-00	SPRING, DOWN RELIEF	1	
	6H1-43861-00-00	O-RING	1	
	6H1-43862-00-00	O-RING	2	
	6H1-43864-00-00	O-RING	1	
	6H1-43868-00-00	O-RING	1	
	6H1-43869-00-00	O-RING	2	
	6H1-43871-00-00	RING, BACK UP 1	2	
	6H1-43872-00-00	RING, BACK UP	1	
	6H1-43874-00-00	RING, BACK UP	1	

CONTINUED ON NEXT FRAME ➤

REPAIR KIT

Ref. No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
8	6H1-43875-00-00	RING, SNAP	1	
	6H1-43883-00-00	O-RING	1	
	6H1-43896-00-00	O-RING	1	
	6H1-W0093-01-00	CARBURETOR REPAIR KIT	1	
	6H1-W0094-00-00	P.T&T REPAIR KIT	1	
	6T4-43802-00-00	VALVE SUB ASSEMBLY (MN)	2	
	90280-04M04-00	KEY, WOODRUFF	1	
	93210-04228-00	O-RING	3	
	93210-04230-00	O-RING	3	
	93210-06519-00	O-RING	3	
	93210-09350-00	O-RING	1	
	93210-10M74-00	O-RING	3	
	93210-16275-00	O-RING	2	
	93210-18M75-00	O-RING	1	
	93210-46044-00	O-RING	1	
	93505-32038-00	BALL	2	
	97395-08050-00	BOLT	2	
	97395-08070-00	BOLT	2	
	97980-04114-00	SCREW, WITH WASHER	3	